

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Кнопка
- Крепежный комплект (EX-101P, EX-101SPL)
- 5-ти проводная подготовка (EX-101SPL)

## НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА

Кнопки выхода Aksilium предназначены для использования в системах контроля доступа, домофонных системах, организации запасных и пожарных выходов. Нормально разомкнутый (НР) и нормально замкнутый (НЗ) контакты позволяют использовать кнопки с различными типами устройств. Кнопки выполнены из пожаробезопасного материала и подойдут для установки в любом помещении.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием устройства внимательно прочитайте инструкцию.
- Используйте безопасный кабель для работы и убедитесь, что сеть питания является исправной и безопасной.
- В случае неисправности не проводите самостоятельный ремонт устройства.



### Внимание!

Производитель оставляет за собой право любые изменения в изделие без предварительного уведомления для улучшения качества продукта.



## Руководство Кнопки выхода Aksilium

### EX-101M EX-101ML



### EX-101P EX-101SPL



## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Транспортировка и хранение

1. Оборудование в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
2. Условия транспортирования оборудования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
3. Хранение оборудования устройства в транспортной таре на складах изготовителя
4. регламентируется условиями по ГОСТ 15150-69.

### Утилизация

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо проводить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимательно осмотрите устройство перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки. При обнаружении повреждений обратитесь к производителю для замены устройства.



### Внимание!

Подключение устройства должно осуществляться строго в соответствии с инструкцией.

**EX-101P** Подключите кабель к соответствующим контактам, затем закрепите кнопку на поверхности. NC - нормально замкнутый (НЗ); NO - нормально разомкнутый (НР); COM - общий контакт.

**EX-101M** Отверните фиксирующий винт, закрепите нижнюю часть корпуса на поверхности. Подключите кабель к соответствующим контактам. Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.

**EX-101ML** Отверните фиксирующий винт, закрепите нижнюю часть корпуса на поверхности. Подключите кабель к соответствующим контактам: красный - DC12 В (+12В подсветки), черный - DC12 В (-12В подсветки), зеленый - НР, зеленый - общий. При подаче питания кнопка постоянно подсвечивается.

**EX-101SPL** Установите крепежный кронштейн на поверхность, подключите кабель к соответствующим контактам, закрепите кнопку фиксирующим винтом. Назначение контактов: красный - DC12 В (+12В подсветки), черный - земля, желтый - общий, белый - НЗ, зеленый - НР. При подаче питания в дежурном режиме индикатор кнопки подсвечивается синим, а при касании рукой реле переключается, и индикатор подсвечивается зеленым.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	EX-101P	EX-101M	EX-101ML	EX-101SPL
Тип монтажа и кнопки	Накладная механическая			Накладная сенсорная (ёмкостный)
Коммутируемое напряжение	36В			28В
Коммутируемый ток	3А			
Тип кнопки	НР/НЗ	НР		НР/НЗ
Материал корпуса	Пластик	Металл		Пластик
Подсветка	Нет		Синий	Синий/ Зеленый

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийному обслуживанию подлежит оборудование, имеющее производственные дефекты. Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность оборудования возникла по следующим причинам:

- аварийное состояние электросети (перенапряжение, скачки напряжения и пр.);
- использование источника питания с ненадлежащими характеристиками;
- внешнее электромагнитное воздействие (грозовой разряд, статическое электричество, попадание постороннего напряжения на токоведущие части оборудования, электромагнитные наводки от посторонних электроустановок);
- воздействие насекомых, животных;
- воздействие жидкости (замыкания, коррозия, окисление);

**\*Гарантийные обязательства не действуют, если причина неисправности оборудования НЕ является производственным дефектом.**

Основанием для отказа в гарантийном обслуживании оборудования являются следующие причины:

- несанкционированный ремонт;
- механические, термические, химические повреждения;
- изменение конструкции, непредусмотренное производителем (в том числе вмешательство в программное обеспечение);
- ошибки в действиях пользователя при обновлении программного обеспечения;
- повреждение гарантийных наклеек и пломб (если таковые предусмотрены);
- повреждение или отсутствие идентификационных наклеек, логотипов (если таковые предусмотрены);
- нарушение правил хранения и транспортировки;
- отсутствие или порча гарантийного талона (если таковой предусмотрен), либо его несоответствие образцу (несоответствующий бланк, неправильное заполнение);

## ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ В РЕМОНТ

К оборудованию необходимо приложить Акт рекламации, в котором должно быть указано: заказчик (точное наименование для юридического лица, полное имя (ФИО) для физического лица); точный адрес заказчика; имеющиеся дефекты и условия их проявления; комплектность передаваемого оборудования; серийные номера; контактное лицо (ФИО); номер контактного телефона; электронная почта (при наличии).

Для гарантийного оборудования необходимо указать дату покупки и номер товарной накладной. Акт рекламации и транспортную наклейку можно оформить,

распечатать и сохранить с помощью программы «Ремакс» на сайте [www.aks-sb.ru](http://www.aks-sb.ru) в разделе «Сервис» (допускается оформить Акт рекламации в свободной форме с указанием всех данных).

Упаковка оборудования должна иметь наклейку с надписью: «В РЕМОНТ».

ШТАМП  
ПРОДАВЦА

Дата продажи

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Техническая поддержка оборудования Aksilium и Сервисный центр AksiliumООО «Аксилиум»  
тел.: (342) 220 31 77  
service@aks-sb.ru  
Пн-Пт: 9:00-18:00 (Пермское время UTC/GMT +5 час.)

ООО «Аксилиум».  
Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Краснова 24, корпус 1.  
Телефон: (342) 220 -31-81  
E-mail: [info@aks-sb.ru](mailto:info@aks-sb.ru)  
Сайт: <http://akssb.ru>